



Gamme compresseur BREVA (Classe 0, sans huile)

MADE IN FRANCE



Compresseur 24L/ 50L/100L

Réf. BREVA3-24M  
Réf. BREVA3-50M  
Réf. BREVA-100M



Compresseur 150L/200L verticaux

Réf. BREVA3-150M-V  
Réf. BREVA5-200T-V



Compresseur 270L/500L

Réf. BREVA5-270T  
Réf. BREVA11-500T

OPÉRATION DE MAINTENANCE	HEURES	INTERVALLE DE MAINTENANCE	QUANTITÉS DE PIÈCES		
			BREVA3	BREVA5	BREVA11
<b>MAINTENANCE RÉGULIÈRE</b>					
Évacuation des condensats de la cuve	/	1 fois par semaine	/	/	/
Vérifier l'état global du compresseur	/	1 fois par semaine	/	/	/
Nettoyage du compresseur	/	1 fois par mois	/	/	/
<b>MAINTENANCE ORDINAIRE</b>					
Remplacement du filtre à air	1000	Ou tous les 2 ans	2	4	8
Remplacement du kit de joints de têtes de culasse	3000	Ou tous les 5 ans	1	2	4
Remplacement du kit de joints de pistons	4000	Ou tous les 6 ans	1	2	4

Remplacement du filtre à air



Dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme le capot de protection du filtre à air



Remplacer le filtre à air